



REJESTRACJA NAWIGACJI



Dla urządzeń nawigacyjnych marki Goclever z zainstalowaną mapą VIA GPS 4.x

REJESTRACJA NIE DOTYCZY STARSZYCH URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH MIĘDZY INNYMI TAKICH JAK :
3520 / 3560 / 3550 / 3584 / 4330 / 4390 / 4384 / 4345 / 4381 / 5010 /

W celu poprawnego zarejestrowania urządzenia nawigacyjnego z mapą VIA GPS 4.x, należy poprawnie wypełnić wszystkie pola podczas rejestracji.

Aby uzyskać numer PIN oraz Device ID należy uruchomić nawigację i wejść do programu Nawigacyjnego VIA GPS, a następnie kliknąć w wybrane miejsca oznaczone w niniejszej instrukcji na czerwono.





Ukaże się nam plansza przedstawiająca nasz numer DEVICE ID oraz PIN.



W celu rejestracji należy wypełnić następujące pola.
Przykładem dla nas będzie urządzenie 5066:

REJESTRACJA URZĄDZENIA :

MODEL : „**GC5066FMBT**” – informację można odczytać z etykiety znamionowej znajdującej się na odwrocie urządzenia.

MAPA: „**POLSKA**” – informację można odczytać na etykiecie znajdującej się na opakowaniu urządzenia.

NUMER SERYJNY: „GC5066FB100810036” – informację można odczytać z etykiety znamionowej znajdującej się na odwrocie urządzenia, karcie gwarancyjnej oraz opakowaniu.

DEVICE ID / STORAGE ID: „11111591A7415438583042445F3000” – Numer znajduje się w informacjach o mapie.

UWAGA!

NALEŻY PRZEPISAĆ CAŁY NUMER, AŻ DO MYŚLNIAKA, UŻYWAJĄC TYLKO DUŻYCH ZNAKÓW, NIE ROBIĄC ŻADNYCH PRZERW - TAK JAK W PRZYKŁADZIE. REJESTROWAĆ NALEŻY NUMER “DEVICE ID”.

“STORAGE ID” SŁUŻY TYLKO DO WYKONANIA AKTUALIZACJI DODATKOWO ZAKUPIONYCH NA KARTACH SD MAP. PODCZAS REJESTRACJI URZĄDZENIA Z MAPĄ NA KARCIE SD UŻYWA SIĘ NUMERU “STORAGE ID”, NIE “DEVICE ID”.

RZECZYWISTE NUMERY PAŃSTWA URZĄDZENIA : DEVICE ID ORAZ PIN MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZEDSTAWIONYCH NA ZDJĘCIACH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

PIN: „1OEB1D” - Numer znajduje się w informacjach o mapie.

DATA ZAKUPU URZĄDZENIA: „2011-10-10” – informację znajdziemy na paragonie lub fakturze.

MIEJSCE ZAKUPU URZĄDZENIA: „SKLEP NAWIGACYJNY SATELITKA” – punkt, w którym urządzenie zostało nabyte.

JEŻELI JEDNAK MIMO TYCH PORAD PAŃSTWA REJESTRACJA NIE PRZEBIEGŁA POMYŚLNIE, NIEZBĘDNE JEST WYKONANIE ZDJĘCIA EKRANU NUMERÓW DEVICE ID ORAZ PIN. DLA PRZYKŁADU :



ORAZ PODANIE NUMERÓW URZĄDZENIA NIEZBĘDNYCH DO WERYFIKACJI PROBLEMU :

NUMER SERYJNY URZĄDZENIA

NUMER DEVICE ID

NUMER PIN

DANE TE NALEŻY WYŚLAĆ MAILEM NA ADRES: SERWIS@GOCLEVER.PL